




Modelli di riferimento: / Reference Ducati Motorcycles:

SBK 899

ISTR - 535 ED. 00

Kit parafango posteriore carbonio / Carbon rear mudguard kit - 96980321A

- 1 Parafango posteriore in carbonio
- 2 Vite M5x9



- 1 Carbon rear mudguard
- 2 M5x9 Screw

I particolari evidenziati in grigio e riferimento numerico (Es. ②) rappresentano l'accessorio da installare e gli eventuali componenti di montaggio forniti a kit. I particolari con riferimento alfabetico (Es. A) rappresentano i componenti originali presenti sul motoveicolo.

Per una lettura rapida e razionale sono stati impiegati simboli che evidenziano situazioni di massima attenzione, consigli pratici o semplici informazioni.

Tutte le indicazioni destro o sinistro si riferiscono al senso di marcia del motociclo.

Parts highlighted in grey and with a numeric reference (Example ②) are the accessory to be installed and any assembly components supplied with the kit. Parts with an alphabetic reference (Example A) are the original components fitted on the vehicle.

For easy and rational reading, this document uses graphic symbols for highlighting situations in which maximum care is required, practical advice or simple information. Any right- or left-hand indication refers to the vehicle direction of travel.



Attenzione / Warning

La non osservanza delle istruzioni riportate può creare una situazione di pericolo e causare gravi lesioni personali e anche la morte. / Failure to follow these instructions might give raise to a dangerous situation and provoke severe personal injuries or even death.



Importante / Caution




Indica la possibilità di arrecare danno al veicolo e/o ai suoi componenti se le istruzioni riportate non vengono eseguite. / Failure to follow these instructions might cause damages to the vehicle and/or its components.



Note / Note

Fornisce utili informazioni sull'operazione in corso. / Useful information on the procedure being described.

DUCATI
PERFORMANCE



Note

Prima di iniziare l'operazione, leggere attentamente le avvertenze riportate nella prima pagina.

Attenzione

Le operazioni di seguito riportate devono essere eseguite da un tecnico specializzato o da un'officina autorizzata DUCATI.

Attenzione

Le operazioni di seguito riportate se non eseguite a regola d'arte possono pregiudicare la sicurezza del pilota.

Smontaggio componenti originali

Rimuovere il parafango originale (A) dal forcellone (B) svitando le quattro viti originali (C).

Montaggio componenti kit

Importante

Verificare, prima del montaggio, che tutti i componenti risultino puliti e in perfetto stato. Adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare di danneggiare qualsiasi parte nella quale ci si trova ad operare.

Attenzione

Durante il montaggio di componenti in carbonio porre particolare attenzione al serraggio delle viti di fissaggio. Serrare gli elementi di fissaggio senza forzare eccessivamente per evitare che il carbonio si danneggi.

Posizionare il parafango in carbonio (1) sul forcellone (B) e fissarlo avvitando le quattro viti (2).

Serrare le viti (2) alla coppia di $5\pm10\%$ Nm.

Note

Read the instructions on the first page carefully before proceeding.

Warning

Have the kit installed by a trained technician or at a DUCATI Authorized Workshop.

Warning

Incorrect installation of this kit may put the rider's safety at risk.

Removing the original components

Remove the original mudguard (A) from swingarm (B) by loosening the four original screws (C).

Kit installation

Caution

Check that all components are clean and in perfect condition before installation. Adopt any precaution necessary to avoid damages to any part of the motorcycle you are working on.

Warning


When fitting carbon parts, take special care when tightening fastening screws. Tighten fasteners without forcing too much to prevent carbon parts from being damaged.

Position the carbon mudguard (1) on swingarm (B) and fasten it by means of the four screws (2).

Tighten screws (2) to a torque of $5\pm10\%$ Nm.

Kit garde-boue arrière en carbone / Kit Hinterer Kotflügel aus Kohlefaser - 96980321A

- 1 Garde-boue arrière en carbone
2 Vis M5x9



- 1 Hinterer Kotflügel aus Kohlefaser
2 Schraube M5x9

Les pièces surlignées en gris et la référence numérique (Ex. ②) représentent l'accessoire à installer et les composants de montage éventuels fournis en kit. Les pièces avec référence alphabétique (Ex. A) représentent les composants d'origine présents sur le motocycle. Pour une lecture rapide et rationnelle ont été utilisés des symboles qui mettent en évidence les situations exigeant une attention particulière, les conseils pratiques ou bien encore de simples informations. Toutes les indications droite ou gauche se réfèrent au sens de marche la moto. Die grau gekennzeichneten Bestandteile mit numerischem Bezug (Bsp. ②) geben das zu installierende Bestandteil und die eventuellen, im Kit enthaltenen Montagekomponenten wieder. Die Bestandteile mit alphabetischem Bezug (Bsp. A) geben die Original-Bestandteile wieder, die am Motorrad verbaut wurden. Im Sinne einer schnellen und rationellen Erfassung beim Lesen wurden Symbole verwendet, die auf Situationen hinweisen, bei denen maximale Aufmerksamkeit geboten ist, oder die praktische Empfehlungen bzw. einfache Informationen hervorheben. Alle Angaben wie „rechts“ oder „links“ beziehen sich auf die Fahrtrichtung des Motorrads.



Attention / Achtung

La non-observance des instructions reportées ci-dessous peut créer une situation dangereuse et provoquer de graves lésions personnelles voire la mort. / Eine Nichtbeachtung der hier wiedergegebenen Anweisungen kann Gefahrensituationen schaffen und zu schweren Verletzungen und auch zum Tod führen.






Important / Wichtig

Indique la possibilité d'endommager le véhicule et/ou ses composants si les instructions reportées ci-dessous ne sont pas suivies. / Weist darauf hin, dass bei Nichteinhaltung der hier wiedergegebenen Anweisungen die Möglichkeit für Schäden am Fahrzeug und/oder seiner Komponenten besteht.



Remarques / Hinweis

Fournit des informations utiles sur l'opération en cours. / Übermittelt nützliche Informationen zum betreffenden Arbeitseingriff.



Remarques

Avant de commencer l'opération, lire attentivement les avertissements reportés sur la première page.

Attention

Les opérations reportées ci-après doivent être effectuées par un technicien spécialisé ou par un atelier agréé DUCATI.

Attention

Une mauvaise exécution des opérations ci-dessous peut préjudicier à la sécurité du pilote.

Dépose composants d'origine

Retirer le garde-boue d'origine (A) du bras oscillant (B) en dévissant les quatre vis d'origine (C).

Pose composants kit

Important

Vérifier, avant la pose, que tous les composants sont propres et en parfait état. Adopter toutes les précautions nécessaires pour éviter d'endommager la surface externe des composants où on opère.

Attention

Durant la pose des composants en carbone, faire particulièrement attention au serrage des vis de fixation. Serrer les éléments de fixation sans forcer excessivement pour éviter que le carbone s'abîme.

Positionner le garde-boue en carbone (1) sur le bras oscillant (B) et le fixer en vissant les quatre vis (2).

Serrer les vis (2) au couple de serrage $5\pm10\text{ % Nm}$.

Hinweis

Vor Beginn der Arbeitseingriffe die Warnhinweise auf der ersten Seite aufmerksam durchlesen.

Achtung

Die nachstehend beschriebenen Arbeitseingriffe müssen von einem Fachtechniker oder einer DUCATI Vertragswerkstatt ausgeübt werden.

Achtung

Folgende Arbeitseingriffe können, falls nicht fachgerecht ausgeübt, die Sicherheit des Fahrers gefährden.

Abnahme der Original-Teile

Den Original-Kotflügel (A) nach Lösen der vier Original-Schrauben (C) von der Hinterradschwinge (B) entfernen.

Montage der Komponenten des Kits

Wichtig

Vor der Montage überprüfen, dass sich alle Komponenten im sauberen und perfekten Zustand befinden. Alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen treffen, um eine Beschädigung der Oberflächen der Komponenten, die vom Eingriff betroffen sind, zu vermeiden.

Achtung

Während der Montage der Komponenten aus Kohlefaser ist besondere Aufmerksamkeit auf den Anzug der Befestigungsschrauben zu richten. Die Befestigungselemente ohne übermäßigen Kraftaufwand befestigen, um eine Beschädigung der Kohlefaserseile zu vermeiden.


Den Kotflügel aus Kohlefaser (1) an der Hinterradschwinge (B) anordnen und mit den vier Schrauben (2) befestigen.

Die Schrauben (2) mit einem Anzugsmoment von $5\pm10\text{ % Nm}$ anziehen.



Kit do guarda-lamas traseiro em carbono / Carbon rear mudguard kit - 96980321A

- 1 Guarda-lamas traseiro em carbono
2 Parafuso M5x9



- 1 Carbon rear mudguard
2 M5x9 Screw

Os detalhes evidenciados em cinza e com referência numérica (Ex. ②) representam o acessório a ser instalado e os eventuais componentes de montagem fornecidos como kit.

Os detalhes com referência alfabética (Ex. A) representam os componentes originais presentes na moto.

Para uma leitura rápida e correta, foram usados símbolos que evidenciam situações de máxima atenção, conselhos práticos ou simples informações.

Todas as indicações direita ou esquerda, referem-se ao sentido de marcha da moto.

Parts highlighted in grey and with a numeric reference (Example ②) are the accessory to be installed and any assembly components supplied with the kit. Parts with an alphabetic reference (Example A) are the original components fitted on the vehicle.

For easy and rational reading, this document uses graphic symbols for highlighting situations in which maximum care is required, practical advice or simple information. Any right- or left-hand indication refers to the vehicle direction of travel.

**Atenção / Warning**

O não cumprimento das instruções mostradas pode criar uma situação de perigo e causar graves lesões pessoais e até mesmo a morte. / Failure to follow these instructions might give raise to a dangerous situation and provoke severe personal injuries or even death.


**Importante / Caution**

Indica a possibilidade de causar danos ao veículo e/ou aos seus componentes se as instruções mostradas não forem executadas. / Failure to follow these instructions might cause damages to the vehicle and/or its components.

**Notas / Note**

Fornece informações úteis sobre a operação em curso. / Useful information on the procedure being described.

DUCATI
PERFORMANCE



Notas

Antes de iniciar a operação, leia atentamente as advertências mostradas na primeira página.

Atenção

As operações mostradas a seguir devem ser executadas por um técnico especializado ou por uma oficina autorizada DUCATI.

Atenção

As operações mostradas a seguir, se não forem executadas com boa técnica, podem prejudicar a segurança do condutor.

Desmontagem dos componentes originais

Remova o guarda-lamas original (A) do braço oscilante (B), desatarraxando os quatro parafusos originais (C).

Montagem dos componentes do kit

Importante

Verifique, antes da montagem, se todos os componentes estão limpos e em perfeito estado. Adote todas as precauções necessárias para evitar danificar qualquer peça com a qual deve trabalhar.

Atenção

Durante a montagem de componentes de carbono, preste especial atenção ao aperto dos parafusos de fixação. Aperte os elementos de fixação sem forçar excessivamente, a fim de evitar que o carbono seja danificado.

Posicione o guarda-lamas em carbono (1) no braço oscilante (B) e fixe-o atarraxando os quatro parafusos (2).

Aperte os parafusos (2) a um binário de $5\pm10\%$ Nm.

Note

Read the instructions on the first page carefully before proceeding.

Warning

Have the kit installed by a trained technician or at a DUCATI Authorized Workshop.

Warning

Incorrect installation of this kit may put the rider's safety at risk.

Removing the original components

Remove the original mudguard (A) from swingarm (B) by loosening the four original screws (C).

Kit installation

Caution

Check that all components are clean and in perfect condition before installation. Adopt any precaution necessary to avoid damages to any part of the motorcycle you are working on.

Warning

When fitting carbon parts, take special care when tightening fastening screws. Tighten fasteners without forcing too much to prevent carbon parts from being damaged.

Position the carbon mudguard (1) on swingarm (B) and fasten it by means of the four screws (2).

Tighten screws (2) to a torque of $5\pm10\%$ Nm.




Modelos de referencia: / 参照モデル :

SBK 899

ISTR / コード番号 - 535 ED./ 版 00

Kit guardabarros trasero de carbono / カーボン製リアマッドガードキット - 96980321A

- 1 Guardabarros trasero de carbono
2 Tornillo M5x9



- 1 カーボン製リアマッドガード
2 スクリュー M5X9

Las partes resaltadas en gris y la referencia numérica (Por ej. (2)) representan el accesorio que se debe instalar y los eventuales componentes de montaje suministrados en el kit.

Las partes con referencia alfabética (Por ej. (A)) representan los componentes originales presentes en la motocicleta.

Para una lectura rápida y racional, se han utilizado símbolos que evidencian situaciones de máxima atención, consejos prácticos o simples informaciones.

Todas las indicaciones derecha o izquierda se refieren al sentido de marcha de la motocicleta.

灰色で表示する部品、および参考番号 (Es. (2)) で表示する部品は、キットに付属する取り付け部品および組み立て部品を示します。参考アルファベット (Es. (A)) で表示する部品は、車両に付属するオリジナル部品を示します。

迅速かつ容易に読み進めていただくため、特別な注意を必要とするもの、実用的なアドバイス、簡素な情報を際立たせるシンボルが使用されています。

すべての右及び左の指示は車体の進行方向を向いたものです。



Atención / 注記

El incumplimiento de las instrucciones indicadas puede crear una situación de peligro y occasionar graves lesiones e incluso la muerte. / この説明書に従わずに使用すると危険な状況を招き、重大なけが、あるいは死をもたらす原因となることがあります。



Importante / 重要


Indica la posibilidad de provocar un daño al vehículo y/o a sus componentes si no se siguen las instrucciones indicadas. / この説明書に従わずに使用すると、車体及び / 又はその部品に損害を招く可能性があります。



Nota / 参考

Suministra útiles informaciones sobre la operación en curso. / 操作中の内容に関する有用な情報を掲載しています。

DUCATI
PERFORMANCE



Nota

Antes de iniciar la operación leer atentamente las advertencias indicadas en la primera página.

Atención

Las operaciones indicadas a continuación deben ser realizadas por un técnico especializado o por un taller autorizado DUCATI.

Atención

Si las siguientes operaciones no se realizan de manera profesional, se puede poner en peligro la seguridad del piloto.

Desmontaje componentes originales

Quitar el guardabarros original (A) del basculante (B) desatornillando los cuatro tornillos originales (C).

Montaje componentes kit

Atención

Controlar, antes del montaje, que todos los componentes se encuentren limpios y en perfecto estado. Adoptar todas las precauciones necesarias para evitar daños en la superficie exterior de los componentes donde se debe operar.

Atención

Durante el montaje de componentes de carbono, poner particular atención en el ajuste de los tornillos de fijación. Ajustar los elementos de fijación sin forzar excesivamente, para evitar que el carbono se dañe.

Colocar el guardabarros de carbono (1) sobre el basculante (B) y fijarlo atornillando los cuatro tornillos (2).

Ajustar los tornillos (2) al par de apriete de $5 \pm 10\% \text{ Nm}$.

参考

作業を始める前に、最初のページに記載されている注意事項を注意深くお読みください。

注記

ここに記載されている一連の作業は熟練の技術者又はドゥカティオフィシャルサービスセンターが行わなければなりません。

注記

以下の作業は指示の通り行わないとライダーの安全を脅かす可能性があります。

オリジナル部品の取り外し

4 本のオリジナルスクリュー (C) を緩め、オリジナルのマッドガード (A) をスイングアーム (B) から取り外します。

キット部品の取り付け

重要

取り付け前にすべての部品に汚れがなく、完璧な状態であることを確認します。作業する部品の外側表面を傷つけないために、必要な予防措置を取ってください。

注記

カーボン製部品の取り付けの際は、固定用スクリューの締め付けに十分注意してください。カーボン素材を損傷しないよう、固定部品の過度な締め付はおこなわないでください。

カーボン製マッドガード (1) をスイングアーム (B) に配置し、4 本のスクリュー (2) をねじ込み固定します。

スクリュー (2) を $5 \pm 10\% \text{ Nm}$ のトルクで締め付けます。



DUCATI PERFORMANCE accessories

レース専用部品 ご注文書

ご注文商品

1 P/N _____ 商品名 _____

2 P/N _____ 商品名 _____

3 P/N _____ 商品名 _____

4 P/N _____ 商品名 _____

5 P/N _____ 商品名 _____

お客様ご記入欄

私は上記レース専用部品を下記車両に装着し、サーキット走行のみに利用し、一般公道には利用しません。

車台番号 ZDM _____ モデル名 _____

お客様署名 _____ ご注文日 _____

ドゥカティ正規ネットワーク店記入欄

お客様に上記レース専用部品を販売し、レース専用部品のご利用方法を説明いたしました。

販売店署名 _____ 販売日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

販売店様へお願い

1. 上記ご記入の上、弊社アフターセールス部までFAXしてください。FAX: 03-6692-1317
2. 取り付け車両1台に1枚でご使用ください。